IBC-адаптер на камлок (єврокуб S60x6)

Серія **IBC-S60** · IBC-адаптер на камлок · діапазон: ДУ 25–50; 5 поз.



ПРИЗНАЧЕННЯ

Адаптер із горловини єврокуба (IBC) з різьбою S60x6 на камлок: на виході ніпель (тип A, ДУ 25, 32, 40, 50) або розетка (тип B, ДУ 50). Півкамлок на виході підбирають за тим, що вже стоїть на лінії: на шлангу ніпель - потрібна розетка, на шлангу розетка - потрібен ніпель; половини стикуються лише навхрест, того самого розміру.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Торгова марка	**HYDROSCAND**
Постачальник	**ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР»**

КОНСТРУКЦІЯ

Горловина єврокуба	**Різьба S60x6**
Матеріал корпусу	**Поліпропілен**
Вихід	**Камлок типу A (ніпель) або типу B (розетка) того самого розміру**
Ущільнення	**Кільце лежить у розетці (тип B) і є витратною деталлю**

ТИПОРОЗМІРИ СЕРІЇ

Артикул	Камлок на виході	ДУ, мм	Півкамлок
50027020	A100	25	ніпель (тип A)
50027015	A125	32	ніпель (тип A)
50027019	A150	40	ніпель (тип A)
50027013	B200	50	розетка (тип B)
50027018	A200	50	ніпель (тип A)

Значення тиску наведено за каталогом виробника для відповідного розміру й матеріалу корпусу, у барах. Значення не вираховуються і не підставляються «за типовим».
Робочий тиск і габарити в картках не наведені - у таблиці не друкуються.

УМОВИ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (УМОВА ГАРАНТІЇ)

1. Робочий тиск для IBC-адаптера виробник не наводить: працювати лише в межах, допустимих для єврокуба й лінії, без підвищення тиску в контейнері понад дозволений виробником контейнера.
2. Півкамлок на виході стикується лише навхрест: ніпель (тип A) - з розеткою (B, C, D) того самого розміру, розетка (тип B) - з ніпелем (A, E, F).
3. Ущільнювальне кільце - змінна деталь: матеріал кільця добирати за середовищем і температурою (діапазони - у розділі «Середовища і температура»); за пошкодження чи втрати форми - замінити.
4. Вільний ніпель закривати кришкою DC, вільну розетку - пробкою DP того самого розміру.
5. Перед з'єднанням оглянути ущільнювальне кільце й ніпель; не з'єднувати забруднені чи пошкоджені деталі.
6. Перед розбиранням скинути тиск у системі.
7. Приєднувальні різьби й хвостовики підбирати за розміром і типом штуцера чи рукава; рукав закріплювати відповідним хомутом чи обтиском за даними виробника арматури.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому місці, закритими від пилу й бруду; ущільнювальні кільця - без прямого сонячного світла й нагрівальних приладів.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін - 12 місяців з дати поставки за умови дотримання вимог розділу «Умови правильної експлуатації». Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли через порушення цих вимог: перевищення тиску чи температури, несумісне середовище, механічні пошкодження, неправильний монтаж, природний знос ущільнювального кільця.

РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР», ЄДРПОУ 37316467, Київ, просп. Повітряних Сил, 94-Б; +38 (067) 640-11-88; sales@hydraulic.ua; hydraulic.ua

листопад 2026