




БЕНЗА
benza.ua

НАСОС ДЛЯ ДИЗПАЛИВА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



12В • 24В • 12/24В • IP55

Безперервний цикл
роботи – 30хв.

ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ЗМІСТ

1. Призначення насоса. Принцип дії та властивості	2
2. Класифікація моделей насосів «БЕНЗА»	2
3. Технічні характеристики	3
4. Підключення та початок роботи	3
5. Технічне обслуговування та поточний ремонт	4
6. Таблиця ймовірних несправностей	5
7. Строк гарантії. Перелік негарантійних випадків	6
8. Відмітки про продаж	6
9. Відмітки про сервісне обслуговування	7

ЗАБОРОНЕНО!



- ◆ Використовувати насос з легкозаймистими речовинами: бензин, спирт, гас, тощо.
- ◆ Наближатись до джерел іскріння або відкритого вогню, палити у безпосередній близькості до приладу.
- ◆ Внутрішній діаметр рукава на всмоктування має бути не меншим за 25 мм.

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛЬНЕ Є ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНОЮ РІДИНОЮ!

1. ПРИЗНАЧЕННЯ НАСОСА ПРИНЦИП ДІЇ ТА ВЛАСТИВОСТІ

2.1 Призначення.

Електронасос «БЕНЗА» призначений для перекачування дизельного пального із резервуарів до інших ємностей або безпосередньо для заправки баків автомобілів, сільгосптехніки, будівельної техніки, спецтехніки, інших транспортних засобів. Насос забирає дизель з резервуару з пальним та подає паливо у бак техніки або у іншу необхідну ємність.

2.2 Принцип дії.

Дія насоса заснована на механічному всмоктуванні та виштовхуванні рідини за рахунок зміни тиску в робочих камерах. Лопаті циліндричної камери насоса роблять складний обертальний просторовий рух, внаслідок чого виникає розрідження у всмоктувальній камері помпи та напірний тиск з іншої сторони. Таким чином паливо перекачується із резервуару з пальним у заправний бак техніки або у іншу ємність.

2.3 Властивості.

Електронасос має на вході вмонтований фільтр грубої очистки (окрім моделі з продуктивністю 40 л/хв., де фільтр надається окремо в комплектації). Обов'язкове періодичне очищення фільтру. Рекомендується встановити на вхідній магістралі фільтр тонкого очищення, щоб запобігти передчасному псуванню елементів.

Електронасос має безперервний цикл роботи 30 хвилин, після чого треба надати час помпі охолонути.

Електронасос оснащений перепускним клапаном, який відкривається, якщо паливозаправний кран буде закритий при працюючому насосі. Це забезпечує перетікання палива всередині помпи та захищає насос від надмірного перенавантаження, а всю систему від надмірного нагнітання тиску. При цьому навантаження на помпу буде великим, тому не слід допускати роботу колонки в такому режимі тривалий час.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ НАСОСІВ «БЕНЗА»

Модель	Напруга, В	Продуктивність, л/хв.
Н 12-40	12	40
Н 12-60	12	60
Н 12-80	12	80
Н 12/24-60	12/24	40/60

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Н 12-40	Н 12-60	Н 12-80	Н 12/24-60
Продуктивність, л/хв.	40	60	80	40/60
Напруга живлення, В	12	12	12	12/24
Робочий струм, А	13	16,6	29,1	10/19
Потужність, кВт	0,12	0,2	0,35	0,12/0,456
Оберти двигуна, об/хв.	3500	4200	4200	1400/2800
Безперервний цикл роботи, хв.	30			
Клас захисту	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Тиск на виході, bar	1,3	2	2,5	1,5/1,8
Висота "сухого" всмоктування, м	3			
Захист від перегрівання	так			
Максимальний рівень шуму, дБ	80			
Вхідний-вихідний отвір	BSP 3/4"	BSP 1"	BSP 1 1/2" * 1"	BSP 1"
Діапазон робочих температур, °C	-20 / +50			
Вага нетто, кг	4,48	4,54	8,47	4,74
Вага брутто, кг	4,81	4,87	8,8	4,83
Гарантія, роки	2			

4. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ПОЧАТОК РОБОТИ

4.1. Підключення

Важливо правильно підключити насос до джерела струму з урахуванням полярності плюс та мінус. В моделі насоса Н 12/24-60 з можливістю зміни робочої напруги необхідно встановити тумблер на відповідне значення.

Перед початком роботи необхідно приєднати до помпи всмоктувальний та напірний шланги та ущільнити з'єднання маслостійкими матеріалами. Всмоктувальний рукав має бути з маслостійкого матеріала. Рекомендується встановити зворотний клапан. Слід враховувати, що зазначена продуктивність електронасоса буде падати в залежності від параметрів

всмоктувальної та напірної магістралей. Діаметр та довжина рукавів, повороти магістралей, додаткові фільтри, використання паливно-роздавальних кранів, забрудненість фільтрів та інші фактори знижують продуктивність насоса. Особливо великий вплив на продуктивність робить всмоктувальна магістраль.

З електронасосами «БЕНЗА» можна використовувати механічні або автоматичні паливороздавальні крани.

4.2. Початок роботи.

Опустіть всмоктувальний рукав до резервуара з дизельним паливом. Кран або напірний шланг під'єднайте до заправного паливного баку або ємності. Увімкніть помпу, натисніть важіль на крані. Коли паливо розпочне надходити до паливного баку або ємності, відпустіть важіль на крані та вимкніть двигун помпи.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

5.1. Технічне обслуговування.

Метою технічного обслуговування (ТО) є виявлення і попередження несправностей в процесі експлуатації.

Щомісячне ТО передбачає перевірку:

- ✓ На відсутність механічних пошкоджень.
- ✓ На відсутність підтікання палива.
- ✓ Продуктивності насоса.
- ✓ Стану фільтра грубого очищення. При засміченні необхідно очистити і промити фільтр.

5.2. Ремонт.

Ремонт електронасоса повинен проводитись тільки на підприємстві виробника або в авторизованих ремонтних майстернях. Перед відправкою на ремонт необхідно злити робочу рідину та просушити помпу.

Користувач може самостійно замінити лопаті у робочому циліндрі помпи, та перевірити стан зношення робочих поверхонь помпи. Для цього необхідно:

- ✓ Знеструмити насос та злити робочу рідину.
- ✓ Відкрутити шворні на кришці помпи та зняти кришку.
- ✓ Зняти ротор помпи з валу, та перевірити стан лопатей. У разі необхідності, провести заміну лопатей

6. ТАБЛИЦЯ ЙМОВІРНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЇХ УСУНЕННЯ

Найменування несправності, зовнішні прояви	Ймовірна причина	Методи усунення
1. Ротор насоса обертається, але паливо насос не подає.	<ul style="list-style-type: none"> • Порушено герметичність всмоктувального трубопроводу. • Заблоковано напірну магістраль • Знос лопатей насоса. 	<ul style="list-style-type: none"> • Усунути негерметичність всмоктувального трубопроводу. • Перевірити паливозаправний кран та магістраль. • Розкрити насос, провести заміну лопатей.
2. Швидкість потоку палива нижче номінальної.	<ul style="list-style-type: none"> • Засмічений фільтр. • Зношені лопаті. • Несправний запобіжно-перепускний клапан насоса через засмічення або ослаблення пружини. 	<ul style="list-style-type: none"> • Прочистити фільтр. • Розкрити насос, провести заміну лопатей. • Зверніться до сервісного центру.
3. Помпа працює повільно або зупиняється, двигун гуде.	<ul style="list-style-type: none"> • Несправність електродвигуна. • Неправильна напруга. • Заклинило ротор помпи. 	<ul style="list-style-type: none"> • Зверніться до сервісного центру. • Перевірити напругу в мережі. • Розкрити насос, очистити робочий циліндр, при необхідності провести заміну лопатей.
4. Шум в підшипниках двигуна.	<ul style="list-style-type: none"> • Зношення підшипників. • Забруднення підшипників. 	<ul style="list-style-type: none"> • Зверніться до сервісного центру. • Зверніться до сервісного центру.
5. Електродвигун модуля працює з перевантаженням (гріється).	<ul style="list-style-type: none"> • Напруга в мережі нижче допустимого. • Заїдання підшипників насоса внаслідок забруднення або руйнування. • Засмічення фільтра. 	<ul style="list-style-type: none"> • З'ясувати причину падіння напруги та усунути її. • Зверніться до сервісного центру. • Прочистити фільтр.

7. СТРОК ГАРАНТІЇ. ПЕРЕЛІК НЕГАРАНТІЙНИХ ВИПАДКІВ

Строк гарантійного обслуговування складає 24 місяці з дати продажу, що вказана у товарному чеку та в цій інструкції, в розділі відмітки про продаж.

Гарантійне обслуговування передбачає ремонт та заміну несправних деталей або заміну виробу на новий, якщо виріб або його деталі вийшли з ладу з вини виробника.

Гарантія не розповсюджується на випадки:

- неправильної експлуатації виробу з порушенням даної інструкції;
- зносу робочої поверхні помпи або лопатей твердими механічними домішками;
- наявності на робочій поверхні циліндру помпи подряпин, борозен, тощо;
- перепадів у електромережі користувача, що призвели до виходу з ладу електродвигуна;
- наявності на корпусі помпи механічних пошкоджень, корозії;
- використання із забороненими рідинами.

8. ВІДМІТКИ ПРО ПРОДАЖ

Виражаємо свою вдячність за Ваш вибір. Ми гарантуємо надійну якість виробу за умови дотримання технічних вимог, зазначених в інструкції з експлуатації. При покупці переконливо просимо Вас перевірити зовнішній вигляд та комплектність виробу, а також правильність заповнення гарантійного талону.

Виріб:	Насос БЕНЗА Н
Дата продажу:	

Назва та адреса фірми-продавця: _____

Печатка продавця

9. ВІДМІТКИ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Дата проведення	Зміст робіт	Відмітка майстра

**Зворотній зв'язок — необхідна складова
нашої роботи з вдосконалення.**

При наявності зауважень або ідей щодо покращення роботи насоса чи служби сервісу компанії, будь ласка, звертайтеся:

 **098-369-30-30**



м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94 А

Тел. (044) 200 5333